

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis:

1. Funktion und Verwendung des Urodynamischen Messplatzes PULLUS	3
1.1. Allgemeines zum Messplatz	3
1.2. Bestandteile des Urodynamischen Messplatzes	4
1.3 Technische Daten	7
1.4 Inbetriebnahme des Messplatzes	8
1.5. Elektroanschluss	9
1.6. Austausch der Sicherungen	9
1.7. Störeinflüsse und Entsorgungshinweise	9
2. Computerkonfiguration	10
3. Bedienung des Messplatzes	10
3.1. Einführung in das Programm	10

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

3.2 Auswahl der Funktionen	11
3.3 Das Hauptmenü	11
3.4 Übersicht der Hauptmenü- und der Untermenüfunktionen	12
3.5 Beschreibung der einzelnen Funktionen	12
3.5.1 Funktion Patient	12
3.5.2 Suche der Daten eines Patienten in der Datenbank	15
3.5.3 Das Anlegen eines Filters	16
3.5.4 Funktion Messprogramme	16
3.5.5 Funktion Fenster	17
3.5.6 Funktion (Daten-)Archiv	17
3.5.7 Funktion System	20
4. Das Messverfahren allgemein	23
4.1. Das Hauptmenü der Messprogramme	23
4.2. Die Grafik des Messprogramms	24
4.3. Der Messvorgang	25
4.4. Arbeiten mit Cursor, Marker und Ruler	27
4.5. Achsenskalierung in der Grafik verändern	28
5. Die urodynamischen Messprogramme	29
5.1. Messprogramme Urodynamik ...	29
5.1.1 Vorbereitung	30
5.1.2 Messen	31
5.2. Messprogramm Uroflowmetrie	31
5.2.1 Vorbereitung der Messung	32
5.2.2 Messung	32
5.3. Messprogramm Zystometrie	32
5.3.1 Vorbereitung	32
5.3.2 Parameter der Zystometrie	32
5.3.3 Messung	33
5.4. Durchfluss-Druck-Messung (Miktionszystometrie)	34
5.4.1 Vorbereitung	34
5.4.2 Parameter der Miktionszystometrie	34
5.4.3 Messung mit Wasserkathetern	34
5.5 Profilometrie (Messung des Urethra-Druckprofils, UPP)	35

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

5.5.1 Vorbereitung	35
5.5.2 Parameter der Profilometrie	35
5.5.3 Urethra-Druckprofilmessung	36
6. Funktion Druck	36
7. Funktion Schließen	36
8. Kalibrierung des Messplatzes	37
9. Einfache Fehler beheben	38
10. Hinweise zum Umgang mit Hard- und Software	39
11. Reparatur- und Garantiehinweise	40
12. Zubehör	40
13. Desinfektion und Wartung	40
14. Verbrauchsmaterial	41
15. Anhang zu Kapitel 11(optional)	41
16. Kontaktadressen	41
17. Stichwortverzeichnis	42
18. Impressum	44

1. Funktion und Verwendung des Urodynamischen Messplatzes PULLUS

1.1 Allgemeines zum Messplatz

Der Urodynamische Messplatz ist ein komfortables Gerätesystem zur urodynamischen Untersuchung von Patienten mit Blasenentleerungsstörungen. Um deren Ursachen zu diagnostizieren, muss die Funktionsfähigkeit von Blase, Harnröhre und Beckenboden objektiv beurteilt werden. Für eine solche Routineuntersuchung wurde der Messplatz entwickelt. Er ist jedoch auch für Druckmessungen in anderen klinischen Bereichen einsetzbar. Der Messplatz eignet sich für die urologische und für die gynäkologische Arztpraxis ebenso wie für die entsprechende Ambulanz oder Station eines Krankenhauses oder urodynamischen Zentrums..

Zur Diagnostik von Blasenentleerungsstörungen werden unterschiedliche Messprogramme eingesetzt:

Zystometrie: Blasendruckmessung während der Blasenfüllung;

Druck-Fluss-Messung: Messung von Harnstrahlfluss (Menge/ Zeit Q_{ura}) und Detrusordruck (P_{det}) in der Blase, auch PQ-Messung genannt;

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Profilometrie: Bestimmung des Druckprofils in der Harnröhre, sowohl im Ruhezustand als auch bei Belastungen (eine solche Belastung könnte z. B. Husten sein);

Elektromyogramm (EMG): Registrieren des Oberflächen-Elektromyogramms und der Druckübertragung auf den Beckenboden, auf den Bauchraum usw. während des Füllens der Blase.

Da der Messplatz ausschließlich computergesteuert arbeitet, muss das Steuerungsprogramm auf dem Computer installiert sein.

Zum Messplatz gehören die Druckaufnehmer (für Wasserkatheter siehe Bild 7a), eine Rollenpumpe, Bild 4 und eine Katheterzugeinrichtung, Bild 5 (Puller), ein Uroflowmeter, Bild 6 (Harnstrahlmessgerät), ein in die Basiseinheit integriertes Elektromyogramm (genannt EMG).

1.2. Bestandteile des urodynamischen Messplatzes

Der urodynamische Messplatz PULLUS besteht aus der Basiseinheit (siehe Deckblatt) und dem Personalcomputer (PC) samt Steuerungs-Software Uromic.



Bild 3: Pumpe mit geöffneten Deckel

den Eingängen für analoge Messsignale und dem Port für die Verbindung zum PC . Die Stromversorgungseinheit mit Netzkippschalter und –anzeige ist ebenfalls in die Basiseinheit integriert. Hinzu kommt weiteres gerätetechnisches Zubehör:

- die Katheterzugeinrichtung, fortan Puller genannt (Bild 4)



Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

- der Harnstrahl-Messwertgeber (Uroflowmeter) mit Zubehör (Bild 5) ;



- diverse Druckaufnehmer (Bilder 6a und b);




Bild 6a




Bild 6 b

- ein Elektromyogramm (EMG) sowie
- drucksensible Katheter, diverse Verbindungskabel u. s. w.

Der Personalcomputer ist Bedieneinrichtung, Messwertverarbeitungs- und Anzeigeeinheit sowie Datenspeicher zugleich.

Bedienelemente:

Der Messplatz wird ausschließlich mittels Computermaus und -tastatur anhand der Schaltflächen auf dem Computerbildschirm bedient; Mess- und Auswerteprozesse werden auf gleiche Weise vom Anwender gesteuert. Mit Ausnahme des Netzkippschalters am Gerät gibt es also keine weiteren Schaltbedienelemente. Das Vorgehen ist in Kapitel 3, „Bedienung des

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Messplatzes“, beschrieben.

Um Drücke zu messen, nutzen Sie bitte die an der Seite des Basisgeräts mit P1 bis P4 bezeichneten Eingangsbuchsen für Analogsignale (Bild 2); an diese Buchsen schließen Sie die Druckaufnehmer an. Die Buchsen für Signale von Puller, EMG und Uroflowmeter sind ebenfalls gekennzeichnet.

Uroflowmeter (UFM) und Elektromyogramm (EMG):

Das Uroflowmeter besteht aus einem Gewichtssensor (Gewichtstransducer) und einem Flüssigkeitsauffangbehälter mit abnehmbarem Kunststofftrichter. All diese Bestandteile sind einem in der Höhe verstellbaren Stativ angebracht (Bild 5).

Verbinden Sie das Uroflowmeter und das EMG-Kabel mit den Buchsen UFM1 (und nicht UFM2!) bzw. EMG1 (und nicht EMG2!) des Basisgeräts.

Rollenpumpe und Puller:

Ein wesentlicher Bestandteil der Messeinrichtung ist die (in der Basiseinheit - Bild 2 - oberhalb der Buchsen erkennbare) Rollenpumpe (Bild 3). Mit konstanter, vom Anwender eingestellter Geschwindigkeit füllt die Pumpe die Blase des Patienten. Aus Gründen des Unfallschutzes wird die Pumpe beim Öffnen des Deckels sofort automatisch gestoppt. Überprüfen Sie deshalb bei jedem nicht beabsichtigten Stopp des Pumpvorgangs unbedingt zuerst, ob der Pumpendeckel tatsächlich geschlossen ist!

Der Puller ist auf einem Stativ befestigt (Bild 4) und muss mit der oberen Buchse des Basisgeräts verkabelt werden.

Stromversorgung:

Personalcomputer:

Verbinden Sie über das Datenkabel (RS232 crossover) den Computer mit dem Kommunikationsport der Basiseinheit.

Der Computer muß kompatibel zu IBM-Personalcomputern und VGA-Farbmonitoren sein.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

1.3 Technische Daten

Spannung : 230V $\pm$ 10%

50/ 60 Hz

Aufgenommene Leistung 120 VA

Klasse 1

Maße (der Basiseinheit): 35 cm x 38 cm x 12 cm

Gewicht: 5 kg (insgesamt)

Betriebstemperatur: +15°C ...35°C

Feuchtigkeit: 75 %

Lagertemperatur: + 5°C ...+ 45°C

Rollenpumpe:

Fördermenge: 1 ...100 ml/ min $\pm$ 5 %

Bereiche 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100 ml/ min oder stufenlos

Katheterzugeinrichtung

(Puller):

Wählbare Ausziehgeschwindigkeit

Bereich 0 ...5 mm/ s $\pm$ 3 %,

stufenweise 0, 5; 1; 2; 5 mm/ s

Rückführgeschwindigkeit: 6 mm/ s

Maximale Ausziehlänge: 300 mm

Druckmessung:

Eingänge Buchsen für Analogsignale P1 bis P3; ggf.

kann auch der UFM-Eingang als zusätzlicher

Kanal genutzt werden (wenn dieser zuvor entsprechend programmiert wurde!)

Sensoren (Druckaufnehmer):

Wahlweise Statham-Elemente verschiedener Hersteller

für die Arbeit mit Wasserkathetern; Mikrotip-Katheter; T- DOC-Katheter (Näheres zu T- Doc-Kathetern erfahren Sie über Fa. Buck Elektromedizin!

Druck-Bereich: -51 ...+ 255 cmH₂O $\pm$ 6 %

Maximal erlaubter

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	--------------

Überdruck: + 408 cmH₂O

Maximal erlaubter

Unterdruck: - 204 cmH₂O

Volumenmessung:

Eingang: UFM (Uroflow-Messwertgeber); umprogrammierbar
auf Druckaufnehmer

Skalenbereich: 900 ml $\pm$ 5%
0 ...50 ml/ s $\pm$ 5 %

EMG:

Eingänge: EMG1, Klebeelektroden

Empfindlichkeit: 50 μ V bis 500 μ V.

Basiseinheit Signalwandler; (gemäß Anordnung auf der Frontplatte, von oben nach unten):

Port für Puller: -

Signaleingangsbuchsen:

1 x UFM;

3 x Analogsignaleingang P1 ...P4;

1 x EMG.

Port für PC-Daten-

Kabel: -

Herstellerschild -

Leuchtdiode grün zur Betriebsbereitschaftsanzeige -

Netzkippschalter -

Netzgerätestecker: ~ 230 V,

1.4. Inbetriebnahme des Messplatzes PULLUS

Basisgerät und Personalcomputer müssen **ausgeschaltet** sein! Verbinden Sie die für Ihre Messungen benötigten Signalaufnehmer mit der Basiseinheit und diese wiederum mit dem

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Computer. Damit ist die Signalwandlertechnik an die Steuer- und Auswerteeinheit angeschlossen.

Sind Puller, Druckaufnehmer, Uroflowmeter sowie PC mit der Basiseinheit verkabelt und die Basiseinheit an das Stromnetz angeschlossen, schalten Sie zuerst den Netzschalter und erst danach den Computer ein. Nach ca. 10 Minuten wird der Urodynamische Messplatz betriebsbereit sein.

Beim Ausschalten gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor, d. h. zuerst den Computer und dann den Netzkippschalter ausschalten.

1.5. Elektroanschluss

Der Messplatz entspricht dem Standard Gerätetyp BF und ist für den Betrieb auf dem Gebiet der Patientenbetreuung bestimmt. Er darf nur in Räumen eingesetzt werden, deren Sicherheitsvorkehrungen den gültigen Vorschriften entsprechen. Die verwendete Netzsteckdose muss so angebracht sein, dass der urodynamische Messplatz ohne Verlängerungskabel und ohne Vielfachsteckerleisten eingesetzt werden kann.

1.6. Austausch der Sicherungen

Die Sicherung ist an der Seite der Basiseinheit neben dem Netzstecker angebracht. Vor dem Austausch einer Sicherung müssen Sie den Messplatz ausschalten und den Netzstecker aus der Netzsteckdose entfernen. Die Sicherungen sind in einer Klemmvorrichtung platziert.

Eine Sicherung darf nur durch eine Sicherung gleichen Werts und Typs ausgetauscht werden:

230V IEC127 2 x 500 mA (Deutschland).

1. 7. Störeinflüsse und Entsorgungshinweise

In der unmittelbaren Umgebung des Messplatzes PULLUS dürfen hochfrequente Sende- und Empfangseinrichtungen wie Mobiltelefone oder DECT-Telefone nicht benutzt werden.

Der Messplatz ist weder aus toxischen noch aus anderen gefährlichen Materialien gefertigt. Demgemäß kann er nach Ablauf der Betriebszeit gefahrlos entsorgt werden. Beachten sie bitte

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

die EU-Richtlinien der Elektronikschrottverordnung. Nutzen Sie bitte zur Entsorgung die von der örtlichen Entsorgungswirtschaft angebotenen Möglichkeiten des Wertstoffrecyclings oder fragen Sie Ihren Medizintechnik-Händler.

2. Computerkonfiguration

Der Computer ist kein Bestandteil des Urodynamischen Messplatzes PULLUS. Der Messplatz darf mit dem vom Hersteller gelieferten PC (oder mit einem PC des gleichen genehmigten Typs) betrieben werden. (Windows XP, SP2, 3x USB, 1x RS232)

3. Bedienung des Messplatzes

Der Messplatz darf nur von Fachpersonal bedient werden, das mit der Bedienungsanleitung vertraut und entsprechend qualifiziert ist. Der Hersteller oder Lieferant wird das Bedienpersonal in Verbindung mit der Lieferung und der Installation des Messplatzes vor Ort einweisen.

3.1. Einführung in das Programm

Das Software-Programm „Uromic“ arbeitet mit dem Betriebssystem Windows XP.

Nach Einschalten des Netzschalters an der Basiseinheit und dem Starten des Computers rufen Sie das Programm des Urodynamischen Messplatzes PULLUS auf, indem Sie mit der (linken) Maustaste doppelt auf URODYNAMIK klicken. Daraufhin zeigt der Bildschirm das Hauptfenster des Programms an; der Messplatz ist betriebsbereit.

Alle Programmfunktionen lassen sich mittels Computertastatur und Maus steuern; die Arbeitsweise gleicht der unter Windows XP. In den Hauptmenüleisten werden meist die gleichen Namen verwendet wie in den Handbüchern für Windows-Betriebssysteme erklärt.

Beachten Sie jedoch:

Gegebenenfalls kann es infolge einer vom Anwender vorgenommenen individuellen Gestaltung von Messprogrammen und Bedienelementen zu Abweichungen vom nachfolgend Dargestellten kommen.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------

3. 2 Auswahl der Funktionen

Aus den Funktionen des Hauptmenüs können Sie auf verschiedene Weise auswählen:

1. Auf der Tastatur: Mittels Taste F10 und Rechts- oder Links-Pfeil die geforderte Funktion markieren und die Wahl anschließend mittels ENTER-Taste bestätigen.
2. Sollte im jeweils angezeigten Funktionsbegriff ein Buchstabe unterstrichen sein, können Sie die gewünschte Funktion durch gleichzeitiges Drücken eben dieses Buchstabens auf der alphanumerischen Tastatur und der ALT-Taste auswählen.
3. Mit der Maus: Mittels Maustaste klicken Sie die geforderte Funktion an (fortan beziehen wir uns auf die linke Maustaste, wenn nichts anderes erwähnt!).

Die Auswahl einer Funktion kann die Anzeige eines Untermenüs – z. B. in Form eines Pull-down-Menüs - mit weiteren Optionen bewirken. Mittels der ESC-Taste gelangen Sie stets zum Vorherigen zurück.

Wird eine **Schaltfläche kontrastarm** angezeigt, bedeutet dies, dass die repräsentierte Funktion **deaktiviert** ist und in dieser Situation nicht zur Verfügung steht. (Beispielsweise trifft dies im Startfenster auf die Hauptfunktion „Messprogramme“ zu, solange noch kein Patient ausgewählt worden ist.)

3.3 Das Hauptmenü

Das Hauptmenü umfasst fünf in der Kopfleiste des Startfensters angezeigte Funktionen. Aus diesen wählen Sie bitte aus, um vorzugehen wie nachfolgend beschrieben:

Patient Eingabe der Daten eines neuen Patienten;
Suche und Bearbeitung der Daten eines Patienten in der Datenbank;
Filtern von Daten der Datenbank, d. h. Zusammenfassen von Daten
mehrerer Patienten unter bestimmten (Filter-)Kriterien;
Löschen des (Daten-)Stammsatzes eines Patienten.

Messprogramme Auswahl der Messmethode (Uroflowmetrie, Zystometrie, ...)

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------


Fenster	Anordnung der Fenster auf dem Bildschirm festlegen; im Fall mehrerer geöffneter Messprogrammfenster eines der Fenster als primäres auswählen
Archiv	Aufruf der Messungen eines Patienten; Filtern von Messungen.
System	Druckeinstellungen vornehmen; Messmethoden konfigurieren; Daten importieren oder exportieren; Programm beenden.

3.4. Übersicht der Hauptmenü- und der Untermenüfunktionen

Struktur wird ergänzt

3.5 Beschreibung der einzelnen Funktionen

3.5.1 Funktion Patient



Das Funktionsfenster „Patient“: Mittels Mausklick auf das grüne Symbol direkt vor „Patient“ in der Kopfzeile des Fensters kann man dieses vergrößern, verkleinern, verschieben oder schließen.

Die Funktion Patient umfasst folgende Untermenüs: Schließen, Neu, Ändern, Löschen, Filtern, Daten und Auswählen.



Untermenü *Schließen* bricht sämtliche Aktionen mit den Daten des ausgewählten Patienten ab, schließt das Fenster und bewirkt die Rückkehr ins Hauptmenü.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Untermenü Neu dient der Eingabe von Daten eines neuen Patienten. Das Formularfenster „Neuen Patienten anlegen“ wird eingeblendet. Hier sind stets Vor- und Zuname sowie das Geburtsdatum des Patienten einzutragen. Weitere Angaben können wahlweise in die übrigen Felder des Formulars eingegeben werden, z. B. das Geschlecht, die Erstdiagnose, die den Patienten versichernde Krankenkasse usw.

Im Feld KK (Krankenkasse) kann man eine Auswahl von Krankenkassen hinterlegen, so dass eine Liste entsteht, auf die man künftig beim Eintragen der Daten neuer Patienten zurückgreifen kann.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

In Verbindung mit dem Eintragen von Patientendaten in das Formular „Patient“ klicken Sie mit der rechten Maustaste doppelt in das Feld KK. Aus den angebotenen beiden Optionen „KK hinzufügen“ und „KK ändern“ wählen Sie mit einfachem Mausklick aus, tragen Sie das Gewünschte in das dann eingeblendete kleine Formular ein und bestätigen Sie den Eintrag mit **OK**. Sie können auf diese Weise mehrfach hintereinander Einträge vornehmen (oder verändern).

Das Ende einer Eingabe ist stets mit **OK** zu quittieren, wodurch die neuen Daten in die Datenbank übertragen und Daten des neuen Patienten in die Patientenliste übernommen werden. Das Löschen der Eintragung ist auch möglich.

Abschließend ist der soeben eingetragene neue Patient mittels Doppelklick auf den Patientennamen in dieser Liste zum aktuellen Patienten für die nächste Messung zu erklären. Wollen Sie später erneut mit dessen Patientendaten arbeiten, nutzen Sie bitte die Untermenüfunktion „Auswahl“.

Sollen die in das Formular eingetragenen Daten nicht gespeichert werden, müssen Sie das Fenster mittels Taste ESC oder der Schaltflächen **Cancel** verlassen.

Untermenü Ändern ermöglicht, eingeschriebene Daten eines Patienten zu bearbeiten. (Wie Sie vorgehen müssen, um den gespeicherten Datensatz eines Patienten in der Datenbank zu finden, ist am Ende dieses Kapitels ausführlich beschrieben.) Grundlage hierfür - wie auch für

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

die Funktionen „Auswahl“, „Löschen“ und „Daten“ - ist stets die blaue Markierung der betreffenden Patientenzeile in der Liste: Markieren Sie eine Zeile entweder, indem Sie mit der Maus auf die entsprechende Tabellenzeile klicken oder mit Hilfe der Tastatur, indem Sie den blauen Markierungsbalken mittels der Pfeiltasten auf- oder abwärts bewegen.

Wenn Sie den Patienten aus der Patientenliste ausgewählt haben, wird das zugehörige Datenblatt-Fenster geöffnet. Ändern oder ergänzen Sie hier die Daten und quittieren Sie mit OK. Die Änderungen werden dadurch automatisch in die Datenbank und in alle Dateien ausgewählter Dateiverzeichnisse übertragen. Sollen Änderungen nicht gespeichert werden, klicken Sie auf Schaltfläche Cancel.

Mit Hilfe des **Untermenüs Löschen** entfernen Sie alle Informationen zu einem Patienten aus der Datenbank.



Im **Untermenü Filter** können Sie Kriterien für die Auswahl einer Patientengruppe festlegen und deren Patientendaten in einer separaten Liste anzeigen lassen. Auswahlkriterium kann beispielsweise das Geschlecht oder der Geburtsjahrgang sein. Als Ergebnis des Filterns entsteht eine vom Anwender mit einem Filternamen zu benennende Tabelle, in der die Daten all derjenigen Patienten stehen, die die Filterkriterien erfüllen.

Ein Klicken auf die Schaltfläche Filter ruft ein Pull-down-Menü auf, das vier Optionen sowie gegebenenfalls die Namen bereits angelegter Filter anbietet. Sie können nun auswählen aus folgenden Funktionen:

Filter anlegen: In das Formular „Filter anlegen“ tragen Sie Namen und Kriterien des Filters ein (am Ende dieses Kapitels ist das Vorgehen beim Anlegen eines Filters an einem Beispiel genau erläutert).

Filter löschen: Sie löschen einen bestehenden Filter.

Filter ändern: Sie bearbeiten die Einträge eines bestehenden Filters.

Deaktivieren: Sie schalten den Filter ab und kehren zum Patientengesamtverzeichnis zurück;


Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

der Filter bleibt erhalten und kann später erneut eingesetzt werden.

Untermenü **Daten** zeigt eine Liste mit allen am ausgewählten Patienten vorgenommenen Messungen an. (Die Arbeit damit wird im Abschnitt *Archiv* ausführlich beschrieben.) Ein Klicken auf eine interessierende Messung bewirkt die Anzeige der Fenstergrafik mit den zugehörigen Messkurven.

Untermenü **Auswahl** bewirkt den Aufruf der Daten eines Patienten aus der Datenbank.

3.5.2 Suche der Daten eines Patienten in der Datenbank



The screenshot shows a window titled 'Daten werden geladen' with a menu bar (Schließ, Filter, laden, Diagramm, Upp, Vorber, Zähl, Bsp, BORR) and a table with the following data:

VorName	Nachname	Code	Bezeichnung der Messung	Zeitpunkt der
Uromic	Test		Urodynamik Luft	1.8.2008 11:32:5
Uromic	Test		Urodynamik Luft	1.8.2008 11:30:16
Uromic	Test		Urodynamik Luft	18.7.2008 10:32:0
Uromic	Test		Urodynamik Luft	17.7.2008 15:28:1
Uromic	Test		Urodynamik Luft	17.7.2008 14:47:4

At the bottom of the window, there is a filter input field containing the text 'Filter: <kein Filter>'.

Das Funktionsfenster *Patient* zeigt das aktuelle Verzeichnis der Daten-Stammsätze aller Patienten an.

Um nach einem Patienten zu suchen, gehen Sie entweder die (rot markierte) Bezugsspalte durch und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gesuchte Patientendatenzeile oder Sie schreiben auf der Tastatur Buchstabe für Buchstabe den Familiennamen des gesuchten Patienten - bis das System Ihnen die mit Ihrer Eingabe übereinstimmende Patientendatenzeile anbietet.

Sobald die Zeile mit den gesuchten Daten blau unterlegt ist, können Sie mittels Taste ENTER das Bearbeitungsfenster öffnen. Durch Doppelklicken mit der Maustaste auf die bezeichnete Zeile wird das Verzeichnis aller an diesem Patienten durchgeführten Messungen eingeblendet.

Richten Sie sich bei Bedarf das Patientenverzeichnis entsprechend Ihren Vorstellungen ein: Klicken Sie mit der Maus auf die Kopfzeile derjenigen Spalte, die Sie zum Durchsuchen des Verzeichnisses heranziehen möchten – in der Regel wird dies der Familienname sein. Der so angeklickte Spaltenkopf wird daraufhin rot markiert und durch ein Dreieckssymbol ergänzt. Klicken Sie auf das Dreieck! Es dient als Umschalter zwischen alphabetisch aufsteigender und absteigender Sortierung der Einträge in der Bezugsspalte.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Möchten Sie als Bezugsspalte eine andere Spalte als angegeben verwenden, klicken Sie in die Kopfzeile dieser anderen Spalte – sie wird sofort als neue Bezugsspalte rot markiert sein. Mittels Klicken der rechten Maustaste und Ziehen bis zur gewünschten Position (Spalte) können Sie jede beliebige Spalte an eine andere Position bringen, also sämtliche Spalten nacheinander anders anordnen.

3.5.3 Das Anlegen eines Filters

Beispielsweise sei die Aufgabe des neuen Filters: Suche nach allen Patienten, die vor 1950 geboren sind.

Gehen Sie im Menü „Patient“ über die Schaltfläche „Filter“ zum Untermenü „Filter anlegen“, um zum entsprechenden Formular zu gelangen. Benennen Sie zuerst den Filter - z. B. mit „Alle vor 1950 Geborenen“. Definieren Sie das Filterkriterium mit Hilfe der oberen Felder: Field (Auswahlfeld), Begriff und Wert. Im gewählten Beispiel wären dies: als Merkmal das Geburtsjahr, als Begriff „kleiner als“ (<) und der Wert 1950. Um das Merkmal und die Verknüpfung festzulegen, nutzen Sie die Pfeil-Schaltfläche, die Ihnen die hinterlegte Auswahl von Möglichkeiten zeigen wird; den Wert tragen Sie direkt in die entsprechende Zeile ein.

Mittels Klicken auf **Hinzufügen** hinterlegen Sie die neue Filterregel. Quittieren Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Ab sofort finden Sie den angelegten Filter unter dem vorgegebenen Namen im Verzeichnis des Untermenüs „Filter“. Ein Klicken auf den Filternamen aktiviert die Filterfunktion; daraufhin werden sämtliche Patientendaten in der Datenbank angezeigt, die das Filterkriterium erfüllen – hier also die Patientendatensätze aller vor 1950 geborenen Patienten.

3.5.4. Funktion *Messprogramme*

Die Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor im Patientenverzeichnis ein Patient ausgewählt wurde. Das eingeblendete Pull-down-Menü zeigt eine Liste aller vorhandenen Messprogramme an. Wählen Sie das gewünschte Programm für die Untersuchung aus. Demgemäß wird ein Fenster eingeblendet, das eine messprogrammspezifische Auswahl an Schaltflächen, sowie die für die Messwertkurven vorbereitete Grafik enthält.

Bereits existierende Messkurven werden nach dem Aufruf aus der Datenbank in der gespeicherten Form angezeigt; Sie können jedoch die Grafik mit den Messwertkurven auch

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

verändern, z. B. neue Marker eingeben usw. Nach solchen Veränderungen erhalten Sie eine neue Grafik, die unter gleichem Namen gespeichert werden kann; die „alte“ Darstellung der Messwertkurven wird überschrieben.

3.5.5. Funktion Fenster

Die Funktion dient der Arbeit mit mehreren zeitgleich geöffneten Fenstern – von denen beispielsweise jedes eine Grafik mit Messwertkurven einer der Messungen anzeigt, die am betrachteten Patienten vorgenommen wurden. Der Wechsel in das zuvor genutzte Fenster als aktives Fenster ist genauso möglich wie der Übergang in das folgende Fenster. Sie können auf dem Bildschirm auch mehrere Fenster zusammenstellen und in der von Windows angebotenen Form gleichzeitig anzeigen lassen.

3.5.6. Funktion (Daten-)Archiv

Diese Funktion liefert eine Übersicht aller in früheren Messungen gespeicherten Messwerte eines Patienten.

Nachdem Sie den betreffenden Patientennamen im Patientenverzeichnis ausgewählt haben, aktivieren Sie die Archiv-Funktion. Das Fenster "Daten werden geladen" öffnet sich; es enthält das Verzeichnis aller bisher an diesem Patienten vorgenommenen Messungen. Die interessierende Messung wählen Sie mittels Tastaturpfeiltasten oder per Mausklick auf die interessierende Verzeichniszeile aus - sie wird dadurch blau markiert.

Auch in diesem Verzeichnis können Sie mittels der Schaltflächenfunktionen Daten eingeben, ändern, löschen, filtern ...usw.

Wie Sie die Spalten des Verzeichnisses umstrukturieren können, wurde im vorigen Kapitel bereits beschrieben.

Ein Doppelklick auf die ausgewählte Zeile ruft das gespeicherte Messwertdiagramm auf: Die Grafik mit den Messkurven wird zusammen mit den ggf. beim Einsatz der Video-Urodynamik gewonnen zugehörigen Ultraschall- oder Röntgen-Bildern angezeigt.

Das Menü des Fensters „Daten werden geladen“ bietet folgende Schaltflächenfunktionen an: Schließen, Filter, Laden, Vorbereitung, Diagramm, Kurve (Linie), Alle Daten, Bilder, Löschen.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------

Untermenü Schließen: Beendet die Datenarchiv-Funktion und bewirkt die Rückkehr in das Hauptmenü.



Untermenü Filter: Erlaubt mit Hilfe der Filterfunktion eine Auswahl aller gespeicherten Patientendatensätze, die das Filterkriterium erfüllen, und dient zum Anlegen eines Filters. (Wie ein Filter definiert wird, ist oben unter 3.5.1 beschrieben.)

Untermenü Laden:



Anzeige der ausgewählten (im Verzeichnis blau unterlegten) Messung.

Pull-down-Menü mit **OK** abschließen, wird das Verzeichnis entsprechend geändert angezeigt.


Untermenü Löschen: Entfernt den Datensatz



Weitere, verborgene Schaltflächen lassen sich bei Bedarf einblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den grauen Untergrund der Schaltflächenleiste (oben) klicken. Ein Kontextmenü öffnet sich, in dem weitere Schaltflächen (und damit unterschiedliche Funktionen) angeboten werden - die dann in die Funktionsleiste im oberen Bereich des Fensters verschoben werden; als aktivierte Schaltflächen stehen sie dort zur Verfügung, z. B. für Programmierzwecke.

Solche Schaltflächenoptionen sind unter anderem folgende:


Untermenü Diagramm: Ermöglicht die vergleichende Anzeige mehrerer mit ein und demselben Messprogramm gewonnener Messkurven. Für jede einzelne Messkurve kann eine separate Farbe festgelegt werden; jede Einstellung ist mit „Zugeben“ zu quittieren.



Jede Messkurve kann nach links oder rechts, unten oder oben verschoben werden: Setzen Sie den Mauszeiger auf die Kurve. Klicken Sie bei gleichzeitigen Drücken der Taste STRG (CTRL) für eine horizontale oder der Taste SHIFT für eine vertikale Bewegung. Halten Sie die rechte und die linke Taste der Maus gedrückt bis die Farbe der Kurve wechselt und stellen Sie sie


dann auf die gewünschte Stelle um. Die Kurve wird in der gewählten Farbe wiedergegeben. Die Messkurven können nun mit Hilfe der Schaltflächen **Kursor**, **Marker**, **Speichern**, **Auswahl**, **Bearbeiten** und **Speichern** gestaltet werden. Sie können senkrechte Markerlinien in das Messkurvendiagramm einfügen. Ein Klicken auf die Schaltfläche **Messen** veranlasst die Wiederholung der Messung. Deren Ergebnisse sind auf gleiche Weise zu gestalten und zu speichern wie die bereits vorhandenen Messwertkurven.

Untermenü Kurve:



Diese Funktion kann man einsetzen, um in die Grafik auf dem Bildschirm eine weitere Messwertkurve einzufügen.

Vorgehen: Mit der Maus wählen Sie das Kurvenstück (d. h. den Anfangs- und den Endpunkt mit seinen Koordinaten) aus, das verwendet werden soll; bestimmen Sie anschließend die Farbe der Kurve und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Die Kurve wird entsprechend positioniert. Die im Messwertdiagramm ergänzte Kurve kann man auf gleiche Weise verschieben, wie zuvor beschrieben.



Untermenü




Liefert die Auflistung sämtlicher am ausgewählten Patienten gewonnene Messkurven.

Untermenü: Gibt die Anzahl gespeicherter Abbildungen an.




3.5.7 Funktion System




Mit den sieben Unterfunktionsbereichen im Pull-down-Menü dieser Funktion können Sie u .a. das Programm des Messplatzes beenden (Ende), seinen Einsatzort benennen (Arbeitsplatz), die Druckausgabe festlegen (Druckereinstellungen), die Hardware und die Messprogramme einstellen und den Messplatz konfigurieren, das Verzeichnis der Messprogramme einsehen oder verändern usw.

Untermenü **Ende:** Beendet das URODYNAMIK-Programm; bei diesem Vorgang wird die aktualisierte Datenbank auf der Festplatte gespeichert.

Untermenü




Druckereinstellungen: Stellt das Druckprotokoll ein, d. h. die Form, in der ausgedruckt wird (Größe, Kopfzeilen, Logo usw.).



Untermenü **Daten:** Ermöglicht den Import oder den Export von Daten und die Festlegung

des Speicherorts der Daten im Verzeichnis.



Untermenü **Liste**: Zeigt eine Übersicht über alle installierten Messprogramme; erlaubt das Editieren der Messprogrammnamen und das Hinzufügen eines neuen Messprogramms.

Untermenü **Konfiguration**: Das Menü ist versteckt. Erläuterungen dazu sind im Anhang


1. TAURUS- PULLUS Kalibrierung Vers.3-08 vom 18.10.08.doc
2. „TAURUS- PULLUS Programmierung Vers.3-08 vom 18.10.08.doc

Enthalten. Der Anhang wird nur auf Anforderung verschickt und ist über folgende Adresse anzufordern:

Buck Elektromedizin GmbH
Riemenstraße 14/1
74906 Bad Rappenau
Tel.:07264-9598-0 Fax: 07264-9598-30

Mail: info@buck-elektromedizin.de
www.buck-elektromedizin.de

Das Untermenü **Konfiguration** erlaubt die Einstellung der Hardware, die Konfiguration der Messprogramme und das Eichen (Kalibrieren) der Messtechnik des Messplatzes:




Hardwarekonfiguration: Im eingblendeten Formular stellen Sie den Gerätetyp der

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	--------------

verwendeten Hardware und die Belegung der Analogsignaleingänge ein; die Einstellungen sind mittels Taste OK zu speichern.

Dieser Bereich sollte nur von entsprechend geschulten, qualifizierten Anwendern genutzt werden. Bei nachteiligen Ergebnissen von Veränderungen ist eine Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.



Konfiguration der Messung: Ermöglicht dem Nutzer individuelle Einstellungen und Modifikationen bestehender Messprogramme.

Auch dieser Bereich sollte nur von entsprechend geschulten, qualifizierten Anwendern genutzt werden. Bei nachteiligen Ergebnissen von Veränderungen ist eine Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Erläuterungen dazu sind im Anhang

TAURUS- PULLUS Kalibrierung Vers.3-08 vom 18.10.08.doc

enthalten. Der Anhang wird nur auf Anforderung verschickt und ist über folgende Adresse anzufordern:

Buck Elektromedizin GmbH
Riemenstraße 14/1
74906 Bad Rappenau
Tel.:07264-9598-0 Fax: 07264-9598-30

Mail: info@buck-elektromedizin.de
www.buck-elektromedizin.de

Kalibrierung: Sollten die angezeigten Messwerte mit den vorhandenen Werten offensichtlich nicht übereinstimmen, ist es erforderlich, den angezeigten Messwert mit dem in einer simulierten Vergleichsmessung erzeugten „realen“ Wert zu vergleichen. (siehe Punkt 9). Die Überprüfung der Messwerte erfolgt in den entsprechenden Messprogrammen.

Die Anzeige des **Flüssigkeitsvolumens** kann folgendermaßen überprüft werden: Das vom Uroflowmeter angezeigte Volumen (Miktionsvolumen V_{ura}) muss dem Wert des real

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

abgemessenen (und daher bekannten) Flüssigkeitsvolumens im Auffanggefäß gleichen.

Sollten bei der Druckmessung die **Drücke** von den erwarteten Werten abweichen, empfiehlt sich eine Vergleichsmessung mit angelegten definierten Drücken. Die Art und Weise des Anlegens der Vergleichsdrücke richtet sich nach dem Typ des verwendeten Druckwandlers.

Die Zuggeschwindigkeit des **Pullers** überprüfen Sie ganz einfach mit einem Lineal: Bei voreingestellter Geschwindigkeit von 1 mm/ s muss die gemessene Strecke nach einer Minute 60 mm betragen! Sollten die gemessenen Werte den angegebenen Toleranzen nicht entsprechen (s. 1.3. Technische Daten), ist eine Kalibrierung erforderlich. Das gilt sinngemäß auch für die anderen Messparameter.

Der Hersteller empfiehlt eine jährliche Kontrolle aller Messparameter!

Auch dieser Bereich sollte nur von entsprechend geschulten, qualifizierten Anwendern genutzt werden. Bei nachteiligen Ergebnissen von Veränderungen ist eine Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

4. Das Messverfahren allgemein

Für die Untersuchung des Patienten sind unterschiedliche allgemein bekannte Messmethoden vorgesehen, die von der Internationalen Kontinenzgesellschaft empfohlen wurden

(ICS; <http://www.icsoffice.org>).

Als Anwender können Sie die Messprogramme wie vorbereitet einsetzen oder für Ihre speziellen Zwecke modifizieren. Sie können auch eigene Messprogramme definieren.

Zu jedem Messprogramm gehört ein Bildschirmfenster mit einer für die Messwertkurven vorbereiteten Grafik. Sobald Sie für den Patienten ein Messprogramm ausgewählt haben, öffnet sich das entsprechende Fenster. An seinem oberen Rand sind der Name des Patienten und des Messprogramms angegeben. Die Zustandszeile am unteren Fensterrand zeigt die voreingestellten Parameter des Pullers (Zuggeschwindigkeit), der Rollenpumpe und des EMG an.


4.1 Das Hauptmenü der Messprogramme

Die Hauptmenüfunktionen aller Messprogrammfenster gleichen sich; sie enthalten folgende Funktionen:

Patient, Messungen, Messen, Anlage, Events, Bearbeitung, Schließen, Video, Fenster, Archiv, System.

Diese Menüfunktionen werden jeweils ergänzt durch eine messprogrammspezifische Schaltflächenkombination unterhalb der Funktionsleiste des Hauptmenüs.

4.2 Die Grafik des Messprogramms



Die Grafik enthält sämtliche Messwertkurven, die die Werte aller Messungen eines Messprogramms anzeigen. Also sind mehrere Kurvenverläufe untereinander angeordnet. Demzufolge ist die senkrechte *Ordinatenachse Y* in mehrere Messgrößenbereiche unterteilt (das Bild zeigt als Beispiel das Grafikfenster des Messprogramms „Urodynamik Luft“, in dessen Messwertdiagramm die Y-Achse sieben Messgrößen repräsentiert).

Die Abschnitte der Y-Achse sind mit der jeweiligen Messgröße samt Maßeinheit bezeichnet. Zusätzlich ist der Wertebereich angegeben: die Null am Anfang sowie der Maximalwert des Wertebereichs am oberen Ende des Achsabschnitts. Links von jedem Y-Achsabschnitt befindet sich ein diagonal unterteiltes Skalierungskästchen, links davon der aktuell festgelegte Maximalwert. Indem Sie auf den nach oben weisenden oder auf den nach unten weisenden Pfeil im Kästchen klicken, können Sie den eingestellten Maximalwert in Zehnerschritten vergrößern bzw. verkleinern. Damit die neue Skalierung gespeichert wird, klicken Sie abschließend auf das grüne Häkchen im eingeblendeten Dialogmenüfenster.

Die untere Abszissenachse ist die X-Achse und dient sämtlichen Messwertkurven in der Grafik als gemeinsame Zeitachse. Jede der oberhalb liegenden Abszissenachsen hingegen ist nur einem Messkurvenbereich der Y-Achse zugeordnet, der für eine bestimmte

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Messung steht. So repräsentieren die oberen drei Abszissenachsen im Messprogramm „Profilometrie“ die Werte der Katheterausziehlänge in Zentimetern; im Messprogramm „Zystometrie“ stehen die Werte der oberen X-Achsen hingegen für die Füllmenge (in ml). Vom Anwender festzulegende Ereignisse (Events) und Markersymbole werden in der Fläche zwischen Zeitachse und der unteren X-Achse symbolisch angezeigt.

4.3. Der Messvorgang


Jeder Messvorgang vollzieht sich in Teilschritten. So könnte er aus folgenden bestehen:

- Vorbereitung der Messung (Nullabgleich, Überprüfen der Anzeigen usw.)
- Parametereinstellung
- Messung
- Grafik-Einstellungen (Skalierung usw.)
- Cursor setzen (zum Abtasten der Kurve mit tabellarischer Werteangabe)
- Datenspeicherung und
- Auswertung

Die *Vorbereitung* geschieht messprogrammspezifisch. Näheres dazu ist im Abschnitt 5 „Die urodynamischen Messverfahren“ erläutert.

Beachten Sie bitte, dass die eigentliche Messung erst nach einer „erfolgreichen“ Vorbereitung, d.h. regelgerechte Anzeigen in den jeweiligen Kanälen, starten sollte.

Die Unterfunktion



im Menü Messen dient zum Prüfen und Einstellen von Parametern.

Sobald Sie ein Messprogramm ausgewählt haben, wird die für das ausgewählte Messprogramm vorbereitete Grafik (also noch ohne Messwertkurven!) eingeblendet – zunächst zu Prüfzwecken.

Untermenü „Messen“ bietet drei Optionen an:



Wenn Sie beim „Messtest“ im Vorbereitungsmodus feststellen, dass alle Messungen aktiv sind, die angezeigten Werte den Erwartungen entsprechen und der Nullabgleich vollzogen ist, bestätigen Sie mit **OK**.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------



Die Schaltfläche  rechts oben ermöglicht, die Rückziehgeschwindigkeit des Pullers zu verändern (**Achtung: Alle rechts oben positionierten Schaltflächen, ausgenommen „Puller zurück“, sollten nur während der Vorbereitung genutzt werden - während des Messens würde die Auswertung der Messkurven nicht ordnungsgemäß möglich sein!**).

Die Hauptmenüfunktion **Anlage** erlaubt bei den meisten Messprogrammen, technische Parameter einzustellen, z. B. die Pumpleistung, die Rückziehgeschwindigkeit des Pullers, die Eingangsempfindlichkeit des EMG usw. Den unterschiedlichen Messgeräten des Messplatzes sind spezifische Schaltflächen zur Parametereinstellung zugeordnet. Sie dienen der Einstellung

- der Füllgeschwindigkeit während der Zystometrie: Schaltfläche .

- der Empfindlichkeit des EMG während der Zystometrie: .


- der Rückziehgeschwindigkeit während der Profilometrie: .

Derartige Einstellungen kann man von Messung zu Messung, also temporär verändern. Für eine dauerhafte Parameteränderung ist jedoch das Konfigurationsprogramm zu verwenden (s. Kapitel 11).



Die eigentliche Messung wird – erst im Anschluss an die Vorbereitungsphase - mit der



Schaltfläche gestartet und endet durch Aktivieren der Schaltfläche



Die Schaltfläche  in der oberen Leiste wird erst nach dem Starten der Messung

angezeigt, zusammen mit  und . Mittels  wird die Messung unterbrochen (z. B. um in der Zwischenzeit die Füllflasche zu wechseln oder im Untermenü „Vorbereitung“ einen Nullabgleich vorzunehmen usw.). Man kann die Messung auch bei Unstimmigkeiten in der Grafik unterbrechen, um im Untermenü „Vorbereitung“ die

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------

Messkanäle zurückzusetzen:

Klicken Sie auf die **Ready**- Schaltfläche und starten Sie anschließend die Messung mittels

der  Schaltfläche erneut.



Während der Messung kann man „Ereignisse“ (Events) eingeben, die mit einer senkrechten roten Geraden markiert werden. Je nach Messprogramm lassen sich solche Ereignisse als wichtige Messpunkte hervorheben. Ereignisse können entsprechend den Wünschen des Anwenders bezeichnet werden. Ereignisse und ihre Symbole sind in der Hauptmenüfunktion aufgelistet; die ausgewählten Ereignisse werden in der Grafik unterhalb der Zeitachse angezeigt. Die am häufigsten genutzten Ereignisse sind Husten, erster Harndrang, zweiter Harndrang, starker Harndrang, maximale Kapazität.

Die Messwerte an einer Ereignis- oder Event-Position werden in der Auswertung und im Ausdruck in einem separaten Fenster in Form eines Datenblatts angezeigt. In dessen unteren Bereich kann man den Namen des Arztes, die Diagnose und weitere Bemerkungen eintragen.

4.4. Arbeiten mit Cursor, Marker und Ruler



Nach beendeter Messung (die auch gespeichert wurde!) kann man im Untermenü **Bearbeitung** die Cursor- und die Markerfunktion aktivieren, um besonders aussagekräftige Punkte der Messwertkurven zu markieren.

Die für alle Messmethoden verfügbaren Schaltflächen  und  sind Ein- und Ausschalter der Funktion „Cursor“ bzw. „Marker“. Der Cursor ist eine senkrechte blaue Gerade, der Marker eine senkrechte rote Gerade, die sich anfangs links auf dem Bildschirm mit der Y-Achse deckt.

Schaltfläche : Aktivieren Sie durch Klicken auf die Kursorschaltfläche den Cursor-Befehl. Platzieren Sie den Mauszeiger in der Grafik nacheinander auf interessierende Messpunkte und fixieren Sie den Cursor jeweils mittels Klicken. Jedes Klicken auf eine fixierte

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Kursorlinie bewirkt, dass für diese Kursorplatzierung die Messwerte in einer Wertetabelle angezeigt werden.

Der Kursor lässt sich auch mittels der Tastenkombinationen SHIFT und Rechtspfeil oder SHIFT und Linkspfeil nach rechts bzw. nach links bewegen. Sobald der Kursor einen Punkt der Kurve schneidet, wird der zugehörige Messwert in einer temporären Wertetabelle angegeben. Erreicht der Kursor den linken oder rechten Rand der Grafik, verschiebt die Messwertkurve sich horizontal um ein Drittel der Abszissenausdehnung, so dass die Fortsetzung der Kurve abgebildet werden kann.

Erneutes Klicken auf die Kursor-Schaltfläche schaltet den Kursor wieder aus.



Schaltfläche **Marker**: Benötigen Sie Messwertkoordinaten zu ausgewählten Ereignissen der Untersuchung, aktivieren Sie den Marker mit einem Klicken. Verschieben Sie die Markerlinie mit der (linken) Maustaste bis zur gewünschten Position und klicken Sie rechts. Das eingeblendete Kontextmenü hält diverse Ereignisse zur Auswahl bereit und bietet zudem die Möglichkeit, einen neuen Marker zu benennen. Mit einem Klicken auf das ausgewählte Ereignis wird es in die Grafik des Messprogrammfensters eingetragen. Das dem Ereignis entsprechende Markersymbol erscheint an der unteren X-Achse. Erneutes Klicken auf die Markerschaltfläche entfernt die Markerlinie aus der Grafik. Ein bereits gesetzter Marker kann verschoben werden: Setzen Sie den Mauszeiger auf den Marker, verschieben Sie ihn mittels Mausbewegung zum Zielort und klicken Sie an dieser neuen Position mit der rechten Maustaste, während Sie gleichzeitig die Taste ALT gedrückt halten.

Wichtige Marker für die Auswertung sind die AB- und die AE-Marker (Analyse-Beginn und Analyse-Ende-Marker). Sie definieren den Auswertebereich.

Der **Ruler** unterstützt Sie beim Ausmessen von Strecken im Messwertbereich der Grafik. Sie finden ihn unter den Optionen des Kontextmenüs, das Sie aufrufen durch Klicken mit der rechten Maustaste, sobald Sie den Mauszeiger auf einem beliebigen Punkt im Messwertfeld der Grafik platziert haben.

4.5. Achsenskalierung in der Grafik verändern

Während der Messung oder anschließend kann man in der Grafik die Maßstäbe der Koordinatenachsen ändern. Eine solche Skalierung an einem Abschnitt der Y-Achse ist mit Hilfe des Skalierungsrechtecks links der Achse vorzunehmen: Zunächst setzen Sie den Mauszeiger auf den Maximalwert des Wertebereichs, der links vom Skalierungsrechteck angegeben ist. Ein


Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Doppelklicken der Maustaste auf diese Zahl verändert die Hintergrundfarbe des Rechtecks und zeigt somit an, dass Sie über die alphanumerische Tastatur einen neuen Zahlenwert eingeben können. Die Bestätigung der Eingabe mit der ENTER-Taste bewirkt die entsprechenden Umrechnungen in der Grafik. Mit Hilfe der Pfeile im Skalierungsrechteck können Sie auch die untere Grenze des Wertebereichs verändern.

Derartige Änderungen beeinflussen keinesfalls die Messgeräteempfindlichkeit, denn die Skalierung betrifft nur die grafische Darstellung der Messkurven.

Sollten nun reale Messwerte außerhalb des eingestellten Y-Wertebereichs liegen, gehen diese Messdaten nicht verloren; sie werden lediglich nicht in der Grafik abgebildet. Erst nach einer entsprechenden Änderung des Messwertbereichs können solche Werte angezeigt werden.

Möchten Sie die Skalierung der X-Achse verändern, rufen Sie das zugehörige Kontextmenu auf: mittels Klicken der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Messwertfeld der Grafik. Dessen fünf Optionen ermöglichen es, die X-Achse zu ändern:



Entweder soll die Grafik angezeigt werden

- von dieser Position (von dieser Abszissenkoordinate) aus;
- vom Nullpunkt bis zu dieser Position;
- im angegebenen Zeitintervall;
- in der Gesamtheit der Achse (entspricht der

Grundeinstellung)

- nur zwischen den Markern AB und AE.

5. Die urodynamischen Messprogramme

5.1. Messprogramme Urodynamik ...

Die Messprogramme Urodynamik kombinieren jeweils mehrere Verfahren. Sie liefern Messwertverläufe, die Aufschluss geben über das absolute sowie pro Zeiteinheit abgegebene Harnvolumen, über die Druckverhältnisse in der Blase und in der Harnröhre sowie über den Druck auf die Verschlussmuskulatur und den Beckenboden. Sämtliche Messkurven werden gemeinsam in einer Grafik präsentiert.

In der Regel kombiniert man folgende Messverfahren:

- die Füllzystometrie mit der Miktionszystometrie (Druck-Fluss-Messung in der Blase während

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

des Füllens bzw. während der Entleerung) oder

- die Urethra-Profilometrie (Urethra-Druckprofilbestimmung; UPP)

Ein weiteres Beispiel ist die Kombination aus Zystometrie (Druck-Fluß-Messung) und Profilmessung:

Eine Universaluntersuchung könnte z. B. beginnen mit der Füllzystometrie (Messprogramm Zystometrie Luft): Die Harnblase wird mittels eines eingeführten Katheters gefüllt bis zu einem Flüssigkeitsvolumen von maximal 100- 200 ml Flüssigkeit (sterile, auf Körpertemperatur erwärmte Kochsalzlösung!). Während des Füllens ist zunächst das sensorische Empfinden des Patienten im Zusammenhang mit dem Druck in der Harnblase und auf das Rektum sowie beim Husten oder bei einer Lageänderung des Körpers zu erfragen. Anschließend wird der Katheter in der Urethra um eine bestimmte Weglänge zurückgezogen - um dabei das Urethra-Druckprofil zu messen.

Nachdem der Katheter mittel Puller wieder in die Ausgangsstellung innerhalb der Blase geschoben wurde, setzt man den Füllvorgang solange fort, bis das Füllvolumen von 300 ml erreicht ist, ggf. auch nur bis zum maximalen Harndrang des Patienten.


Man kann das Urethra-Druckprofil erneut bestimmen.

Die anschließende Miktionszystometrie (Druck-Fluss-Messung) liefert Aussagen über die Druck- und die Flussverhältnisse während des Wasserlassens.

Während der Untersuchung kann man den Patienten auch zu Provokationstests auffordern, z. B. zum Husten, Kneifen oder zum Pressmanöver (nach Valsalvov). Die Computer-Software erkennt automatisch, welche Methode wann durchgeführt wurde und gibt die Messwertkurven der unterschiedlichen Untersuchungen zusammen in einer einzigen übersichtlichen Grafik des gesamten Messvorgangs aus.

5.1.1. Vorbereitung

Sobald der Proband für die Messung vorbereitet wurde und die entsprechenden Katheter angeschlossen sind (siehe nachfolgend beschriebene Messprogramme „Zystometrie“, „Profilometrie“, „Miktionszystometrie“ und „Elektromyografie“), klicken Sie auf die Schaltfläche



. Setzen Sie bitte mittels Schaltfläche **Bal All** links von der Grafik die Drucksensoren und den Uroflow-Messsensor zurück; alternativ kann man einzelne Sensoren mittels Klicken auf die entsprechende Schaltfläche zurücksetzen.

Die Nulldefinitionen sind bei einzelnen Kathetertypen unterschiedlich (siehe technische Spezifikation von Sensoren). Verbinden Sie die Druckaufnehmer (Sensoren) mit den Messkathetern, die zum Einführen in die Harnblase und in den Mastdarm bestimmt sind.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------


Die vollzogene Messvorbereitung bestätigen Sie mit einem Klicken auf die Schaltfläche



in der oberen Schaltflächenleiste.

5.1.2 Messen

Ein Klick auf die Start -Schaltfläche bewirkt den Beginn der Messung; sie endet, sobald Sie




betätigten. Die Füllzystometrie – und damit auch die Rollenpumpe – wird mittels der Schaltflächen **INS** (Füllstart) bzw. **INE** (Füllende) in der Befehlszeile am oberen Rand des geöffneten Bildschirmfensters gestartet oder gestoppt. Eine Unterbrechung, während der man z.



B. die Flasche mit der Füllflüssigkeit wechseln könnte, ist mittels Schaltfläche möglich. In einer solchen Pause werden keine Messwerte gespeichert, die Messung ruht.

In der Phase des Füllens klickt man auf das entsprechende Ereignissymbol, sobald der Untersuchte von einem Ereignis und Symptom berichtet (erster, zweiter oder maximaler Harndrang, Urinverlust bei Husten, Inkontinenz, Urgenz, schmerzhafter Harndrang usw.). Wenn mittels Schaltfläche **INE** der Füllvorgang gestoppt wurde, kann man mittels Schaltfläche **PRS** (Puller Start) die Profilmessung starten. Die Bewegung des Katheters kann mittels Schaltfläche **PRE** unterbrochen werden. Der Katheter stoppt und die Profilmessung wird beendet. Sie kann jedoch erneut gestartet werden, nachdem der Puller wieder in die Ausgangsposition gebracht wurde. (Schaltfläche rechts oben mit rundem Symbol für „Puller zurück“.)

Nach der maximalen Harnblasenfüllung (der maximalen Kapazität) kann man die Untersuchung mit einer Druck-Fluss-Messung beenden, indem man den Patienten mit liegendem Katheter in den entsprechend positionierten Flow-Messwertgeber miktieren lässt. Das Aktivieren der



Schaltfläche beendet die Messungen; bestätigen Sie bitte mit **OK**. Im daraufhin geöffneten Fenster veranlassen Sie mit einem Klicken auf **OK** das Speichern. Anhand entsprechender (neu eingeblendeter) Schaltflächen kann man die gespeicherten Messkurven auswerten, drucken oder in das Format von MS-WORD exportieren.

5.2 Messprogramm Uroflowmetrie


Nach dem Auswählen dieser Methode öffnet sich das Fenster mit einer vorbereiteten Grafik. In die Grafik werden später, während des Messvorgangs, die Messwertkurven Q_{ura} (Volumen pro Zeit) und V_{ura} (Volumen) eingetragen. Diese Kurven repräsentieren die Werte der Flussmenge

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Q_{ura} in [ml/ s] und des Volumenverlaufs V_{ura} in [ml] über der Zeitachse.

5.2.1. Vorbereitung der Messung


Zur Vorbereitung aktivieren Sie die Vorbereitungs-Schaltfläche. Anschließend setzen Sie die Sensoren mittels der Schaltflächen **Ba|Al|l** rechts im Fenster zurück. Betätigen Sie




Schaltfläche

5.2.2 Messung

Mit dem Klicken auf die Start-Schaltfläche beginnt die Messung. Daraufhin werden die gemessenen Fluss- und Volumenwerte fortlaufend in das Messwertdiagramm eingetragen.



Mittels Schaltfläche **Ende** schließen Sie die Messung ab und speichern Sie die Ergebnisse, indem Sie in den beiden nachfolgenden Dialogfenstern bejahen („Yes“). Die Auswertung der



Messung erfolgt automatisch; die Ergebnisse rufen Sie mittels Schaltfläche **Auswer...** auf.

5.3 Messprogramm Zystometrie

Nach Auswahl dieser Messmethode öffnet sich ein Fenster mit einer Grafik, in der über der Zeitachse die Messwerte des Abdominaldrucks P_{abd} [cm H₂O] und des vesikalen (Blasen-)Drucks P_{ves} [cm H₂O] sowie die daraus berechnete Kurve des Detrusordrucks P_{det} [cm H₂O],

$$P_{det} = P_{ves} - P_{abd}$$

abgebildet werden.

5.3.1. Vorbereitung

Öffnen Sie den Deckel der Rollpumpe und legen Sie die “Pumpenschlauchleinlage” in diese ein. Achten Sie bitte darauf, dass der Schlauch nur leicht gespannt und nicht verdreht ist. Schließen Sie den Pumpendeckel! Wenn er nicht richtig geschlossen ist, steht die Pumpe und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Anschließend können Sie die Füllflaschen anstecken und an den links oder rechts positionierten Haken hängen.

5.3.2. Parameter der Zystometrie



Aktivieren Sie die Schaltfläche **Pum M...**. Daraufhin zeigt ein Fenster die eingestellte Dosierung (Leistung) der Rollpumpe an. Mittels Mausklick auf das schwarze Pfeildreieck blenden Sie eine Liste der voreingestellten Werte ein, aus denen Sie auswählen können, oder Sie geben

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

über die Tastatur einen anderen Wert ein.

Jede neue Einstellung ist mittels Schaltfläche **OK** zu bestätigen. Diese temporäre Einstellung geht jedoch mit dem Aufruf einer erneuten Messung verloren!

5.3.3 Messung mit **Wasserkathetern**

Vor der Messung muss unbedingt das gesamte Zubehör, einschließlich Katheter und Druckwandler, entlüftet werden; diese müssen frei von Luftblasen sein. Veranlassen Sie dies



bitte mittels Schaltfläche (rechts oben, Schaltfläche mit Knopfsymbol)..

Nach dem Entlüften nutzen Sie die gleiche Schaltfläche zum Ausschalten.

Mit der Vorbereitungs-Schaltfläche starten Sie das Messprogramm. Zuerst werden sämtliche Werte zurück gesetzt, mittels Klicken auf die Schaltfläche **BalAll**.


Öffnen Sie den Drei-Wege-Hahn für die Harnblasen-Druckmessung genau dann, wenn die Katheterspitze sich in Höhe der Symphysenoberkante befindet (geöffnet wird der Hahn stets auf der dem Patienten abgewandten Seite). Setzen Sie den Druck mittels Schaltfläche **Pves** auf Null zurück und schließen Sie den Hahn wieder - nun wird der Blasenruhedruck angezeigt.

Öffnen Sie den Drei-Wege-Hahn nun für die Messung des Abdominaldrucks, sobald die Katheterspitze sich in Höhe der Symphysenoberkante befindet. Setzen Sie den Abdominaldruck mittels eines Klicks auf **Pabd** zurück. Danach schließen Sie den Hahn. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nun wird der Abdominaldruck angezeigt. Er muss mit dem Blasenruhedruck übereinstimmen. Sollte es eine geringfügige Abweichung geben, kann diese mittels Klicken auf Schaltfläche **Pabd=Pves** ausgeglichen werden.

Rufen Sie in der Menüleiste „Messen“ auf und starten Sie die Messung mit „Start“. Mit einem Klicken auf **INS** schalten Sie die Rollenpumpe ein. Sie beginnt zu arbeiten und Druckkurven sowie Istwerte für Drücke und Volumina werden angezeigt.

Während des Messens kann man Ereignisse als sog. Events markieren. Einige Ereignisse kann man nur einmal verwenden. Aktiv sind jeweils nur die in der entsprechenden Phase sinnvollen Schaltflächen.



Ein Klick auf die Schaltfläche beendet die Messung.

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Mit der Funktion „Auswertung“ in der oberen Befehlszeile des Messen-Bildschirmfensters rufen Sie die Auswertung der Ergebnisse auf.

5.4. Durchfluss-Druck-Messung (Miktionszystometrie)

Diese Methode vereint die die Zystometrie mit der Miktionsmessung und ermöglicht so die Klassifizierung der Subvesikalobstruktion.

Sobald Sie das Messprogramm ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster mit der Grafik, in der die Messwerte für das Füllvolumen V_{ura} [in ml], die Flussmenge Q_{ura} [in ml/ s], den Blasen-Druck P_{ves} [in cm H₂O], den abdominalen Druck P_{abd} [in cm H₂O] und die berechneten Werte des Detrusordrucks P_{det} [in cm H₂O] zeitabhängig angezeigt werden.

5.4.1. Vorbereitung

Gehen Sie nach den Beschreibungen für die Methoden Uroflowmetrie und Zystometrie vor.

5.4.2 Parameter der Miktionszystometrie

Die Parameter sind auf gleiche Weise einzustellen wie im Messprogramm Zystometrie.

5.4.3 Messung mit Wasserkathetern

Siehe auch 5.3.3!

Starten Sie die Messung mit einem Klicken auf die Vorbereitungs-Schaltfläche. Zunächst werden die Uroflowmeter (UFM)- und die Drucksensoren auf Null gesetzt. Achten sie darauf, dass auch das Flow-Volumen auf Null gesetzt ist (mittels Schaltfläche **Vura**).

Öffnen Sie für die Druckmessung in der Harnblase den Drei-Wege-Hahn, sobald die Katheterspitze sich in Höhe der Symphysenoberkante befindet. Setzen Sie den Druck mittels Schaltfläche **Pves** zurück und schließen Sie den Hahn wieder. Der Blasenruhedruck wird nun angezeigt.

Öffnen Sie den Drei-Wege-Hahn nun (ebenfalls in Höhe der Symphysenoberkante) für die Messung des Abdominaldrucks. Setzen Sie den Wert des Drucks mittels Schaltfläche **Pabd** auf Null zurück. Schließen Sie den Hahn und bestätigen Sie mit **OK**.

Nun wird der Abdominaldruck angezeigt. Er muss mit dem Blasenruhedruck übereinstimmen. Sollte er geringfügig abweichen, beheben Sie dies mittels Klicken auf **Pabd=Pves**.

Klicken Sie auf Schaltfläche **OK** und starten Sie anschließend mittels Schaltfläche  die Messung. Die Rollenpumpe arbeitet daraufhin und die Messwertkurven der Drücke sowie die

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Istwerte der Drücke und Volumina werden angezeigt.

Die Messung endet, sobald Sie die Ende-Schaltfläche betätigen. Klicken Sie abschließend auf „Auswertung“.

5.5 Profilometrie (Messeung des Urethra-Druckprofils UPP)

Nach der Auswahl dieses Messprogramms öffnet sich ein Fenster mit der entsprechenden Grafik. Hier werden die über der Zeitachse aufgetragenen Messwerte des urethralen (oder Harnröhren-)Drucks P_{ura} [cmH₂O], des vesikalen (oder Blasen-) Drucks P_{ves} [cmH₂O] und des aus beiden Drücken berechneten Differenzdrucks $P_{dif} = P_{ura} - P_{ves}$ [cmH₂O] dargestellt.

5.5.1 Vorbereitung

Siehe Pkt.: 5.3.1.

Setzen Sie den Katheter in den Puller ein und platzieren Sie die EMG- Elektroden.

5.5.2 Parameter der Profilometrie

Mittels der Schaltflächen  , lassen sich Fenster einblenden, in denen Sie Werte für die Rückziehggeschwindigkeit des Pullers und die Leistung der Rollpumpe einstellen können: Mit einem Mausklick auf das schwarze Pfeildreieck rufen Sie eine Liste der voreingestellten Werte auf, aus den Sie auswählen müssen.

Jede neue Einstellung ist mittels **OK** zu bestätigen.

Das gesamte Zubehör einschließlich des Katheters und der Druckwandler muss vor der Messung entlüftet werden und frei von Luftblasen sein. Sie veranlassen die Entlüftung mit Hilfe

eines Klicks auf die Schaltfläche .

Betätigen Sie die Schaltfläche . Sollte der Puller sich nicht in der Ausgangsstellung befinden, wird eine Frage eingeblendet, ob seine Einstellung gewünscht ist.


Bitte mit **OK** bestätigen. Achten Sie darauf, dass der Puller immer komplett zurückfährt! Bitte halten Sie den Vorgang unter Sichtkontrolle. Bei Bedarf muss der Katheter beim Rückführen in die Blase - unter Wahrung der Sterilität - manuell unterstützt werden. Mittels Klickens auf die

Schaltflächen  und  veranlassen Sie die eigentliche Messung. Rollpumpe und Puller beginnen zu arbeiten, Druckmesswerte werden angezeigt. Gleichzeitig kann man die

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

aktuellen Werte der Drücke und - im unteren Bereich des Bildschirms – die Werte der Volumina und des Pullervorschubs ablesen.

5.5.3. Urethra-Druckprofilmessung



Sie starten die Messung mittels Schaltfläche **Vorber...**. Als erstes setzen Sie alles auf Null.

Öffnen Sie für die Harnblasen-Druckmessung den Drei-Wege-Hahn, sobald die Katheterspitze sich in Höhe der Symphysenoberkante befindet. Der Hahn ist auf der dem Patienten abgewendeten Seite zu öffnen. Setzen Sie den Druck mittels **Pves** auf Null zurück und schließen Sie anschließend den Hahn wieder.

Öffnen Sie den Drei-Wege-Hahn erneut (sobald das Urethra-Messauge sich in Höhe der Symphysenoberkante befindet) und setzen Sie den Druck mittels Schaltfläche **Pura** auf Null zurück. Schließen Sie den Hahn erneut.

Indem Sie die Schaltflächen **OK** und **Start** aktivieren, beginnt die eigentliche Druckmessung. Klicken Sie auf **PRS** (*Profile Start*) in der Schaltflächenleiste über der Grafik, so dass der Puller zu arbeiten beginnt und das Druckprofil der Urethra aufgezeichnet werden kann. Bestimmen Sie das Ende der Messung, indem Sie den Puller stoppen – mittels Schaltfläche **PRE** (*Puller Stopp*). Die Rollenpumpe läuft an, Druckkurven sowie aktuelle Druckwerte werden angezeigt.

Die Messung endet, wenn der Puller seine maximale Ausziehposition erreicht hat oder wenn Sie die Schaltfläche **Ende** betätigen.

6. Funktion Druck

Die Funktion Druck ermöglicht, Grafiken, Datenblätter und Patientenlisten auszudrucken, sofern ein Drucker an den PC angeschlossen ist.

Zunächst zeigt der Bildschirm die Druckvorschau an. Mittels der Schaltflächen des Vorschau Fensters können Sie verschiedene Ansichten wählen, Druckparameter einstellen, einzelne Seiten anfordern und ausdrucken oder eine Druckdatei unter Windows- Word speichern lassen. Beenden Sie die Vorschau mittels **Schließen** oder ok.

7. Funktion Schließen

Mittels „Ende“ im Untermenü der (Hauptmenü-)Funktion System beenden Sie das Messplatz-Programm URODYNAMIK. Bei diesem Vorgang wird die aktualisierte Datenbank mit den neuen Patientendaten gespeichert und bei Bedarf auch auf

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	-----------------------------------	--------------

einem externen Speichermedium wie CD oder DVD abgelegt. Das kann unter “Daten“ im Menü „System“ (siehe Pkt.: 3.5.7) erfolgen.

8. Kalibrierung des Messplatzes

Der urodynamische Messplatz wird vom Hersteller voreingestellt geliefert. Diese Einstellungen werden stets im Rahmen der jährlichen Servicekontrolle überprüft. *Nur im Fall offensichtlicher Unstimmigkeit* der Daten, nach einem Austausch von Modulen oder von Sensoren muss der Messplatz neu eingestellt (kalibriert) werden. (Überprüfung siehe Pkt.: 3.5.7.)

Weitere Informationen finden Sie im Anhang „TAURUS- PULLUS Kalbrierung Vers.3-08 vom 18.10.08.doc“ oder auf Anfrage bei:

Buck Elektromedizin GmbH
Riemenstraße 14/1
74906 Bad Rappenau
Tel.:07264-9598-0 Fax: 07264-9598-30

Mail: info@buck-elektromedizin.de
www.buck-elektromedizin.de

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

9. Einfache Fehler beheben

Fehler	Mögliche Ursache
Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Leuchtdiode der Netzanzeige oberhalb des Kippschalters nicht.	Das Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen oder die Netzstromsicherung T500 mA ist beschädigt.
Das Programm signalisiert einen Kommunikationsfehler, z.B. mit der Meldung „Fehler:002-005 Datenübertragungsfehler Data processor Puller Pump“	- Das Gerät ist ausgeschaltet. - Das Gerät ist nicht mit dem Computer verbunden. - Ein Kommunikationsport des Computers ist im Programm falsch eingetragen. - Gestörte Stromversorgung 5V - Gestörtes Modul MDRV4
Rollenpumpe und Puller funktionieren beide nicht.	- Gestörte Stromversorgung 24V
Die Rollenpumpe funktioniert nicht.	- Schlechter Kontakt des Deckels - Nicht korrekt angeschlossenes Pumpenkabel - Störung des Moduls MDRV4 - Störung des Schrittmotors der Pumpe
Der Puller arbeitet nicht.	- Fehlerhafte Verbindung zum Gerät - Störung der Abschaltung des Pullers - Störung des Moduls MDRV4 - Störung des Pullers
Das Uroflowmeter misst nicht.	- Fehlende Verbindung zwischen Uroflowmeter und Basiseinheit - Gestörter Sensor (Messsignalaufnehmer) - Störung des Moduls M2UFM oder des Moduls M4AA - Gestörte Verbindung zum Computer
Die Drucksonden messen nicht oder der Maximalausschlag ist zu erkennen.	- Keine Verbindung zwischen Sonden und System - Störung des Sensors (Elektroden abgelöst) - Störung des Moduls M4AA - Keine Verbindung zum Computer
Das EMG misst nicht oder zeigt maximalen Ausschlag*)	- Keine Verbindung zwischen Sensor und Gerät. - Gestörter Sensor (*Elektroden abgefallen) - Störung des Moduls M2EMG - Keine Verbindung zum Computer
Die Resultate der Messung sind unbefriedigend.	- Störung der Nullpunkteinstellung der gemessenen Kanäle - Methodischer Fehler im Messprozess

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

10. Hinweise zum Umgang mit Hard- und Software

Die Software Uromic.exe (Pfad: C://programy/urodynamic/uromic8.exe) des PULLUS-Messplatzes arbeitet u. a. mit folgenden Programmdateien:

uromic.cfg, uromic.ini, methods.ini, drivers8.ini, deutsch.ini.

Die Datenbankdateien sind vom Typ Paradox; für den Programmablauf ist der Zugriff auf die BDE-Datenbankunterstützung (**Borland Database Engine**) notwendig. Diese muss installiert sein!

Die Software-Konfiguration darf nur von einem geschulten qualifizierten Techniker geändert werden. Eine fehlerhafte Software-Konfiguration kann die Genauigkeit der Messungen beeinflussen und das Funktionieren des Messplatzes schwer beeinträchtigen.

Die Arbeit des urodynamischen Messplatzes wird von einer Urodynamik-Software gesteuert. Sie ermöglicht die Untersuchung des Patienten auf der Grundlage urodynamischer Verfahren, die den ICS-Standards entsprechen. Da sich die Empfehlungen der ICS jedoch im Lauf der Zeit ändern können und nicht zuletzt für den Fall, dass ein Anwender spezielle, im Programm so nicht vorgesehene Untersuchungsmethoden benötigt, ist grundsätzlich die Möglichkeit vorgesehen, neue Messprogramme zu definieren oder bestehende zu modifizieren. Die dafür erforderlichen Programmiermöglichkeiten finden Sie in der Hauptmenüleiste hinter der Funktion „System“ und in den zugehörigen Untermenüs.

Der Zugang zum Änderungsbereich „Spezial“ im Untermenü „System“ ist vor unbefugtem Zugriff geschützt. Deshalb ist es erforderlich, dass der Anwender sich bei Bedarf an den Hersteller oder an den Fachhändler wendet. Das funktioniert nur unmittelbar nach dem Starten der Urodynamik-Software. Vor entsprechenden Veränderungen sollte eine Sicherungskopie des gesamten Ordners „Urodynamic“ angelegt werden, um gegebenenfalls eine Reaktivierung des Ausgangszustands zu ermöglichen!

Sämtliche Veränderungen sind genau zu protokollieren!

Buck Elektromedizin GmbH
Riemenstraße 14/1
74906 Bad Rappenau
Tel.:07264-9598-0 Fax: 07264-9598-30

Mail: info@buck-elektromedizin.de
www.buck-elektromedizin.de

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Beim Beenden werden alle Angaben automatisch in der Datei Uromic.cfg gespeichert. Nach dem Starten des Programms URODYNAMIK arbeiten die Messprogramme nunmehr mit den neu definierten Methoden und Parametern. Laden Sie jedoch die zu einem früheren Zeitpunkt gemessenen Daten eines Patienten, werden die Messwertdiagramme genau so angezeigt, wie sie damals gespeichert wurden.

11. Reparatur- und Garantiehinweise

Auf den urodynamischen Messplatz URODYNAMIK wird gemäß Garantieschein eine Garantie von 24 Monaten ab Installationszeitpunkt geleistet.

Reparaturen und Kalibrierungen nimmt die Garantiewerkstatt vor, deren Adresse dem Kunden bei der Lieferung mitgeteilt wird. Jegliche Reparaturen und Manipulationen an der Hardware des Messplatzes sind untersagt. Reparaturen sind ausschließlich in einer vom Hersteller oder Lieferanten bestimmten Werkstatt auszuführen.

12. Zubehör

Folgende Zubehörteile werden mit dem Messplatz URODYNAMIK geliefert: das Uroflowmeter mit Stativ, Auffangbehälter und einem Trichter aus Kunststoff, ein Metallstuhl für die Messungen an Kindern und Frauen sowie der Puller mit Stativ. Des weiteren sind im Lieferumfang inbegriffen die gedruckte Bedienungsanleitung und die Installations-CD, die sowohl die Software als auch die Textdatei des Benutzerhandbuchs enthält.

13. Desinfektion und Wartung

Der Auffangbehälter des Uroflowmeters und der Trichter sind Einwegartikel und nicht für die wiederholte Anwendung bestimmt.

Der Sitz für Frauen und Kinder ist nach jeder Anwendung mit einem Desinfektionsmittel zu säubern. Der Messwertgeber selbst kommt nicht mit dem Patienten in Kontakt. Generell ist auf strenge Sauberkeit zu achten!

ACHTUNG!! Bei jeglicher Wartung muss das Gerät grundsätzlich ausgeschaltet sein!

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Der Bildschirm, die Tastatur und der Computertisch, die Gehäuseteile und die Frontplatte der Basiseinheit sind unempfindlich gegen die herkömmlichen antibakteriellen Chemikalien, die zur Reinigung nach jeder Untersuchung zu empfehlen sind. Seien Sie dennoch sehr vorsichtig: Wenn das angefeuchtete Reinigungstuch zu nass ist, könnte Flüssigkeit in die Tastatur oder in die Lüfteröffnungen eindringen!

Nur im Fall einer Verunreinigung mit biologischem Material, vor allem Blut, empfehlen wir die Desinfektion mit einem Mittel, das antivirale Substanzen enthält. Welche Desinfektionsmittel hierfür geeignet sind, sollte der für Hygiene Verantwortliche Ihres Hauses entscheiden.

14. Verbrauchsmaterial

Der Hersteller liefert folgendes Verbrauchsmaterial mit, auf dessen Verwendung der Hersteller aus Haftungsgründen bestehen muss:

- MU 9108 10 Stück Behälter für die Uroflowmetrie: Plastikmaterial, einmal verwendbar, desinfizierbar
- MU 9107 10 Stück Trichter für die Uroflowmetrie: Plastikmaterial, einmalig verwendbar, desinfizierbar
- MU 9109 50 Stück Schlauchsets für die Rollpumpe (USM).

15. Anhang TAURUS- PULLUS Programmierung

Für den Anwender, der für Messprogramm-Veränderungen autorisiert ist, können die Messprogramme entsprechend den spezifischen Erfordernissen verändert werden.

Die Anleitung dazu finden Sie im Anhang: „TAURUS- PULLUS Programmierung Vers.3-08 vom 18.10.08.doc“ oder im direkten Austausch mit der nachfolgenden Adresse.

16. Kontaktadressen

Buck Elektromedizin GmbH
Riemenstraße 14/1
74906 Bad Rappenau
Tel.:07264-9598-0 Fax: 07264-9598-30

Mail: info@buck-elektromedizin.de
www.buck-elektromedizin.de

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

17. Stichwortverzeichnis zum Benutzerhandbuch PULLUS

	Kapitel
Abdominaldruck messen	5.3
Alle gespeicherten Messwertkurven eines Patienten aufrufen	3.5.6
Archiv nutzen	3.5.6
Auszieheinrichtung (Puller, Katheterzugmaschine)	1.2, 1.3 + Bild 5
Basiseinheit, Anschlüsse	1.3
Bedienelemente verändern	16.2
Daten aus Archiv laden	3.5.2 + 3.5.6
Daten exportieren/ importieren	3.5.7
Datensatz eines Patienten löschen	3.5.1 + 3.5.6
Detrusordruck	5.3
Druckaufnehmer	1.2 + 1.3
Druckaufnehmer kalibrieren	9.5
Drücke kalibrieren	9.2
Drucker einstellen	3.5.7
Drucksensoren kalibrieren	9.5
Elektromyogramm	1.2
EMG	1.2
EMG kalibrieren	9.3
Ereignisse hinzufügen, ändern oder löschen	16.1 + Bilder S. 43, 7 + 8
Fehlerliste	10.
Filter einrichten	3.5.1 + 3.5.3
Grafik gestalten	3.5.6 + 4.5
Harnblasendruck messen	4.3 + 5.
Hauptmenüleiste verändern	16.2 + Bild S.45 unten
Konfiguration von Messprogrammen	11.2
Koordinatenachsen skalieren	4.5.
Krankenkassenliste anlegen	3.5.1
Kursor setzen	4.4
Marker setzen oder verschieben	4.4.
Messeinrichtungen kalibrieren	9.
Messprogramm entfernen	11.2.5
Messprogramm konfigurieren	3.5.7 + 11.2
Messprogramm neu definieren (programmieren)	11.2 + 16.1
Messwertkurve hinzufügen (in Grafik)	3.5.6 + 4.2
Messwertkurve verschieben (in Grafik)	3.5.6 + 4.2
Messwertkurven drucken	6.
Messwertkurven gestalten	3.5.6 + 4.2 + 4.5
Messwert-Tabelle gestalten	3.5.6 + 4.2
Messwert-Tabelle gestalten	3.5.6 + 4.2
Messwert-Tabelle verändern	3.5.6 + 4.2
Namen eines Messprogramms ändern	16.1 + Bild 1 im Anhangkapitel 16

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

Nullabgleich	5.4.3 + 5.5.3
Patient auswählen	3.5.1
Patient suchen	3.5.1
Patientendaten neu anlegen	3.5.1
Patientenmessdaten auswählen	3.5.1
Programm Urodynamik verlassen	8.
Puller (Auszieheinrichtung, Katheterzugmaschine)	1.2 + 1.3
Puller kalibrieren	9.5
Rollenpumpe	1.2 + 1.3
Rollenpumpe kalibrieren	9.4
Rückziehggeschwindigkeit einstellen	5.5.2
Ruler	4.4
Speichern von Daten in der Datenbank	3.5.1 + 3.5.6
Speichern von Messergebnissen	3.5.2 + 3.5.6
UPP	5.5
Urethradruck messen	5.5.3
Verschlussdruck messen	5.
Wasserkatheter	5.3.3 + 5.4.3

Bildverzeichnis:

Bild 1 Urodynamischer Messplatz PULLUS, Seite 1

Bild 2 entfällt

Bild 3 Rollenpumpe mit geöffnetem Deckel, Seite 4

Bild 4 Puller (Katheterzugeinrichtung) , Seite 5

Bild 5 Uroflowmeter, Seite 5

Bild 6 a und b Druckaufnehmer: Einwegsensoren TNF-R bzw. CAPTO-Sensoren, Seite 5

Buck Elektromedizin GmbH Service – Vertrieb – Wartung	Benutzerhandbuch PULLUS	Version 3-08
--	------------------------------------	---------------------

18. Impressum

Herausgeber: Buck Elektromedizin GmbH

D-74906 Bad Rappenau, Riemenstr. 14/1

Verantwortlich: Dipl.-Ing. Manfred Keller

Redaktion: Dipl.-Ing. Gisela Baumgart, Berlin

Journalismus und Lektorat Wissenschaft & Technik

Bildnachweis: Buck Elektromedizin GmbH

(11- 2008)

Benutzerhandbuch Urodynamischer Messplatz PULLUS

Alle Angaben ohne Gewähr. Der Herausgeber hat mit großer Sorgfalt das Dokument erarbeitet, jedoch können sich Fehler und Mängel einschleichen. Der Herausgeber ist für jeden Hinweis dankbar.

Copyright © Buck Elektromedizin GmbH

Alle Rechte vorbehalten